

# andrew James

## Kaffeebereiter Set



Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Andrew James Produkt zufrieden sind.

Um das Potenzial Ihres neuen Produkts zu maximieren, lesen Sie bitte das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie für zukünftige Referenz auf.

## Pflegehinweise

- Das Gerät ist spülmaschinenfest
- Spülen Sie den Kaffeebereiter mit Wasser ab und trocknen Sie ihn gründlich.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Utensilien, die Schäden am Set verursachen können.
- Geben Sie beim Hantieren mit heißen Geräten oder Flüssigkeiten stets Acht.
- Zur kommerziellen Nutzung geeignet.

## Nutzung des Kaffeebereiters



1. Nehmen Sie den Deckel und Filter vom Behälter. Geben Sie grob gemahlenes Kaffeepulver in den Behälter, etwa 3-4 EL (45-60 ml) für eine Tasse Kaffee.



2. Kochen Sie für beste Resultate Wasser auf und lassen Sie es für etwa 10 Sekunden stehen. Gießen Sie es zum Kaffeepulver, so dass der Behälter zu etwa 2/3 gefüllt ist. Rühren Sie den Kaffee mit einem langstieligen Löffel um.



3. Setzen Sie den Deckel und Filter auf den Behälter, drücken Sie den Filter noch nicht herunter. Lassen Sie den Kaffee für 3-4 Minuten ziehen, drücken Sie den Filter dann langsam und vorsichtig herunter; Sie spüren einen leichten Widerstand.



4. Gießen Sie den Kaffee aus der Tasse und genießen Sie den starken, aromatischen Geschmack des French Press Kaffees.

## UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit Original Quittung oder Ordernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind

Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter:

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.



## Kontakt Informationen

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

**Kundenservice:** 0044 191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @AndrewJamesDe

**Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ000349 | AJ000351 | Aug 2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)