

andrew James

Caffettiera



Grazie per il vostro acquisto. Speriamo che tu sia soddisfatto del tuo nuovo prodotto Andrew James.

Per godere pienamente e in sicurezza dei vantaggi del nuovo prodotto, leggere completamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per futuro riferimento.

Istruzioni per la manutenzione

- Questo apparecchio si può lavare nella lavastoviglie.
- Risciacquare e asciugare attentamente prima dell'utilizzo.
- Non usare oggetti abrasivi per pulire l'apparecchio, potrebbero danneggiare il macchinario.
- Sempre fare attenzione quando si versa il caffè e si maneggiano apparecchi caldi.
- L'apparecchio può essere utilizzato per usi commerciali.

Usare la pressa per caffè francese



1. Rimuovere lo stantuffo dalla pressa ed aggiungere 1 -2 cucchiaini di caffè per ciascuna tazza. Regolare il dosaggio del caffè a seconda delle preferenze.



2. Per risultati ottimali, aggiungere acqua bollente alla pressa fino a che sia riempita per $\frac{3}{4}$ e mescolare il caffè. **Consiglio:** per un caffè più caldo, aggiungere acqua bollente alla pressa prima dell'uso. Lasciar riposare per 2-3 minuti prima di aggiungere il caffè nel contenitore.



3. Posizionare gentilmente lo stantuffo sulla parte superiore del contenitore a spingere lo stantuffo verso il basso. Vi sarà una leggera resistenza.



4. Servire e gustare il sapore robusto e forte del caffè fatto con la pressa francese.

Garanzia UK e EU

Il suo nuovo prodotto Andrew James ha 24 mesi di garanzia e una garanzia fissa di 2 anni,effettivi dalla conferma della ricevuta. La sua ricevuta o numero di ordine e' richiesto come prova di compra,percio' e' importante che non vada persa.Questa garanzia si applica solo se l'apparecchio e' stato usato solamente per l'uso specifico, e tutte le istruzioni sono state seguite correttamente. Notare bene,questo prodotto e' solamente per uso domestico e non per uso commerciale.

L'abuso del prodotto invalida la garanzia. Il prodotto puo' essere restituito solo se impacchettato nella sua scatola originale e in presenza della ricevuta di acquisto.Questo non affetta i suoi diritti.

I prodotti restituiti devono essere puliti e restituiti il piu' possibile simile alle condizioni di spedizione.

Se il suo prodotto riscontra problemi nei primi 12 mesi della garanzia fissa, pagheremo i costi di spedizione per

restituirlo ai nostri magazzini. Dopo 12 mesi il cliente paghera' i costi di spedizione. Pagheremo a nostra volta per i costi di spedizione dell'apparecchio nuovo al cliente.

Se vuole restituire il suo prodotto per un rimborso totale, ha diritto di farlo nei primi 7 giorni. Per le condizioni di rimborso consultare il sito:

www.andrewjamesworldwide.com

I clienti sono responsabili per eventuali tasse applicate alle spedizioni fuori dalla EU.

Tutti i nostri prezzi sono compresi di IVA.

Una volta che il prodotto e' stato restituito, sara' riparato o rimpiazzato entro i primi 30 giorni dalla ricezione.

La garanzia non copre difetti dovuti all'uso improprio dell'apparecchio,dai danni o tentativi di riparazione fatti da terze parti.Inoltre,la garanzia non copre il normale consumo delle parti individuali.



Informazioni sui contatti

Indirizzo: Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Durham, SR7 7PR, UK

Assistenza clienti: 0191 377 8358

E-mail: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Copyright Andrew James

AJ00349 | AJ000351 | 08/2018

www.andrewjamesworldwide.com