

andrew James

Cafetiere Set



Gracias por su compra. Esperamos que esté satisfecho con su nuevo producto Andrew James.

Para disfrutar de manera completa y segura los beneficios de su nuevo producto, lea el manual completamente antes de su uso y manténgalo seguro para futuras consultas.

Instrucciones de cuidado

- Este electrodoméstico es apto para lavavajillas.
- Enjuague y seque el producto completamente antes de usar.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios de limpieza que puedan dañar el conjunto de su Cafetiere.
- Siempre tenga cuidado al verter café caliente y manipular electrodomésticos calientes.
- El aparato puede ser utilizado para uso comercial.

Usar la prensa de Cafe francesa



1. Retire el émbolo de la prensa de café francesa aislada y agregue 1-2 cucharadas de café molido grueso por 1 taza. Ajuste la cantidad de café según la preferencia de sabor.



2. Para obtener los mejores resultados, agregue agua hirviendo a la prensa francesa hasta que esté llena 3/4 y mezcle el café con una cuchara de mango largo. Consejo: Para obtener café caliente adicional, agregue agua hirviendo o casi hirviendo a la prensa francesa antes de usar. Deje reposar por 2-3 minutos y viértalo antes de agregar los posos de café a la olla.



3. Coloque suavemente el émbolo en la parte superior de la olla y presione firmemente el émbolo hacia abajo. Habrá una ligera resistencia.



4. Vierta y disfrute del rico y robusto sabor del café de prensa francés.

Garantía UK y EU

Su nuevo producto Andrew James viene con una garantía de 24 meses y una garantía fija de 2 años, a partir de la confirmación del recibo. Se requiere su recibo o número de pedido como comprobante de la fecha de compra, por lo que es imprescindible que lo mantenga seguro. Esta garantía solo se aplica si el artículo se ha utilizado únicamente para el uso previsto, y todas las instrucciones se han seguido en consecuencia. Tenga en cuenta que este producto es solo para uso doméstico y no es para uso comercial.

El abuso de su producto invalidará la garantía. Los productos devueltos solo se pueden aceptar si se vuelven a embalar correctamente dentro de la caja del producto de color original, y se presentan con el recibo original del número de venta / pedido. Esto no afecta sus derechos legales.

Los productos devueltos deben limpiarse y devolverse tan cerca de las condiciones de entrega como sea posible.

Si su producto presenta un problema dentro de los primeros 12 meses de la

garantía fija, pagaremos todos los costos de envío para que nos lo devuelva. Después de 12 meses, el cliente será responsable del costo de devolvernos el producto. Luego pagaremos para que el artículo reparado / reemplazado sea enviado nuevamente al cliente.

Si desea devolver su artículo para obtener un reembolso completo, tiene derecho a hacerlo dentro de los primeros 7 días. Para nuestra política de devoluciones, vaya a:

www.andrewjamesworldwide.com

Los clientes son responsables de los impuestos aplicados a nuestros productos cuando se envían fuera de la UE.

Todos nuestros precios incluyen IVA.

Una vez que un producto ha sido devuelto, intentaremos repararlo o reemplazarlo dentro de los 30 días.

La garantía no cubre ningún defecto derivado del uso indebido, daños, acumulación de cal o intentos de reparación realizados por terceros.

Además, la garantía no cubre el desgaste normal de piezas individuales



Información del contacto

Dirección: Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Durham, SR7 7PR, UK

Servicios al cliente: 00 44 91 377 8358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Copyright Andrew James

AJ000349 | AJ000351 | 08/2018

www.andrewjamesworldwide.com