

andrew James

Wet and Dry Grinder



Thank you for your purchase. We hope that you are satisfied with your new Andrew James product.

To maximise the potential of your new product, please read the manual fully before use and keep safe for future reference.

Safety information

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following;

- This appliance is intended for indoor, household use. Unintended use or operation may result in personal injury, damage to property or damage to the appliance that will void the warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and/or instruction concerning safe use of the appliance and the understanding of hazards. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- Never handle or operate any appliance with wet or moist hands.
- Do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquids. Take care whilst cleaning.
- If the appliance has fallen in water do not reach for it, immediately switch the appliance off at the mains and unplug it.
- Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled or tripped over accidentally. Never use the cord to carry or pull the appliance. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use the appliance if it has malfunctioned, been dropped or damaged in anyway. If the unit has been damaged take the unit for examination and/or repair by an authorised service agent.
- Do not attempt to open the appliance, repair or modify the appliance, use the appliance for unintended applications or use accessory attachments not recommended by the manufacturer. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.

- Do not place the appliance near a naked flame, hot gas or electric burners, or any appliances generating heat.
- Always remove the plug safely from the socket after use. Do not pull from the cord.
- Ensure that all packaging is removed before use.

Appliance Specific Safety Instructions

- Do not overfill the “max” mark indicated on the wet and dry cup attachments.
- The appliance is not intended to grind food that contains large amounts of liquids. Only grind small amounts of liquids with food.
- Do not grind hot food, wait for it to cool before beginning the grinding process.
- The blades of the appliance are sharp, please use extreme care when using the appliance and cleaning it. Always switch the appliance off and remove the power cable before cleaning the appliance.

Rated run time (RRT)

Warning: Do not exceed the Rated Run Time (RRT).

Electrical appliances intended for food preparation are designed with sealed enclosures or with small openings in the enclosure to prevent contamination.

The lack of openings in the enclosure restricts airflow and increases the internal operating temperatures. RRT is stated to prevent overheating and potential damage whilst maximising efficiency of the product.

- The RRT for this appliance is 30 seconds.
- Periods of continuous use should not exceed the RRT.
- Allow the appliance to rest for 1 minute after each period of use.
- Exceeding the Rated Run Time is an abusive condition where the appliance may overheat indicated by an increased enclosure temperature and possible odour.
- Switch off and allow the product to fully cool.

Appliance components



1. Lid/Splash Protection	3. Dry Attachment (2 Blades)
2. Motor Unit	4. Wet Attachment (4 blades)

Before First Use

- Remove all packaging.
- Clean all parts of the appliance, wipe the motor base with a damp, clean cloth and dry.
- A slight odour may occur when using the appliance for the first few times, this is normal and is due to the burning off of substances during the manufacturing process.

Using the Appliance

1. Fit the attachment you want to use by putting the attachment into the motor base and turning it in a clockwise direction until it is engaged. The dry attachment has 2 blades, the wet attachment has 4 blades.
2. The wet attachment is best for grinding carrots, mushrooms and garlic. This has 'wet grinding' etched on the side for easy identification.
3. The dry attachment is best used for coffee, nuts and the like. This has 'dry grinding' etched on the side for easy identification.
4. Fill the desired attachment with what food you wish to grind. Do not overfill the attachment past the "max" mark.
5. Plug in the appliance into the wall socket.
6. Press down on the lid of the appliance. This will begin the grinding operation.
7. Do not grind your food for longer than 30 seconds.

8. Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket.
9. Empty the ingredients.

Tips

- If your appliance becomes blocked always unplug it before removing the attachment. If the blades are moving slower than usual this indicates that the food is not suitable for the appliance. Remove the food and clean the attachment before re-using it.
- If for any reason the grinder comes to a halt whilst in operation, you may have overloaded the machine, and activated the in built thermal protection. If this is the case. Unplug the machine from the wall and let the grinder cool down for a minimum of 10 minutes before re-use.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the unit before cleaning.
- The transparent lid can be washed by hand; do not clean it in the dishwasher.
- The grinding area in the motor parts should be cleaned with a small brush.
- Wipe the motor part with a damp cloth.

Class II electrical safety information

Always ensure the voltage on the rating label corresponds to the power supply where the product is being used.



Class II double insulation. This appliance is double insulated therefore no earth connection is required.

Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by a qualified electrician or a service repair centre to avoid a hazard.

Precautions should be followed for safe cable management and connection to the power supply.

If a new mains plug needs to be fitted follow the fitting instructions supplied with good quality BS1363A plugs. If in doubt consult a qualified electrician or appliance repair agent.

- a) Remove and safely dispose of the old plug.
- b) Connect the brown lead to the live terminal "L" in the new plug.
- c) Connect the blue lead to the neutral "N" terminal.
- d) Recommended fuse: 3A.

Warning! For double insulated product no connection is made to the Earth terminal. Do not attempt to modify electrical plugs or sockets or attempt to make an alternative connection to the electrical supply.

Use of an extension cable is not recommended. If an extension cable is required, it should be rated no less than 3A and be fully unwound before use to avoid overheating. Do not connect multiple appliances to the extension cable.

UK and EU warranty

Your new Andrew James product comes with a 24 month guarantee and a 2 year fixed warranty, effective from receipt confirmation. Your receipt or order number is required as proof of purchase date so it is imperative that you keep it safe. This guarantee only applies if the item has been used solely for the use intended, and all instructions have been followed accordingly. Please note this product is only for domestic use only and is not for commercial use.

Abuse of your product will invalidate the guarantee. Returned goods can only be accepted if repackaged properly within the original colour product box, and presented with the original receipt of sale/order number. This does not affect your statutory rights.

Returned products must be cleaned and returned to us in as close to delivery condition as possible.

If your product develops a problem within the first 12 months of the fixed warranty, we will pay all shipping costs to have it returned to us. After 12 months the customer will be liable for the cost of returning the product to us. We will then pay to have the repaired/replaced item shipped back to the customer.

If you wish to return your item for a full refund, you have the right to do so within the first 7 days. For our returns policy please go to:

www.andrewjamesworldwide.com

Customers are responsible for any taxes applied to our products when they are shipped outside of the EU.

All of our prices are inclusive of VAT.

Once a product has been returned to us, we will aim to repair or replace it within 30 days of receipt.

The guarantee does not cover any defect arising from improper use, damage, build-up of lime scale or repair attempts made by third-parties. Also, the guarantee does not cover normal wear and tear of individual parts.

Disposal of the appliance

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Waste & Recycling

Disposal of Electrical and Electronic Waste

Non-household waste. This product must not be disposed of together with ordinary household waste.

Separate collection of used products, batteries and packaging allows the recovery and recycling of materials. Reuse of materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local authorities, retailers and collection organisations may provide for separate collection of electrical products, batteries and packaging.



Contact Details

Address: Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park,
Seaham, Durham, SR7 7PR, UK

Customer Service Telephone: 0191 377 8358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter: @andrewjamesltd

Facebook: Andrew James

Copyright Andrew James

AJ001390 | 01/2019

www.andrewjamesworldwide.com

FR - Machine À Emballer Sous-Vide De Qualité Professionnelle

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouveau produit Andrew James.

Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de votre nouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement

Consignes de sécurité générales

Lorsqu'on utilise les appareils électriques, il faut suivre les consignes de sécurité ci-dessous:

- Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes de plus de 8 ans et des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à l'appareil et ils comprennent tous les dangers. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par les enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans. Garder l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veuillez s'assurer que la tension de votre maison correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Veuillez vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de signes de dommages sur le cordon d'alimentation ou sur la fiche. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par un électricien ou un centre de service. Pour plus d'informations veuillez contacter notre service clientèle.
- Cet appareil n'est conçu que pour l'utilisation domestique. Un usage incorrect va invalider la garantie. Le fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable de blessures ou de dommages si l'appareil est utilisé pour les fins autres que celles prévues.
- Un usage abusif peut aussi endommager l'appareil et causer des blessures.

- Ne jamais utiliser l'appareil s'il a fait tomber ou s'il y a des signes de dommages sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé il doit être examiné/ réparé par un technicien autorisé.
- Ne jamais plonger le bloc moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Ne jamais laisser l'appareil pendre d'une table ou d'un comptoir. Veuillez positionner l'appareil en assurant qu'il ne peut pas vous trébucher ou être tiré par inadvertance.
- Ne jamais laisser le cordon d'alimentation entre en contact avec les surfaces chaudes ou les brûleurs chauds ou placer l'appareil dans un four chaud.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge ou une multiprise avec l'appareil. Si nécessaire veuillez utiliser une rallonge qui correspond à la tension de l'alimentation pour éviter le surchauffe. Ne jamais brancher tout autre appareil sur la rallonge. Veuillez positionner la rallonge en assurant qu'il ne peut pas vous trébuchera ou être tiré par des animaux ou des enfants.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et stable. Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude.
- Veuillez s'assurer qu'il y a assez d'espace autour de l'appareil pendant l'opération.
- Toujours débrancher l'appareil en tout sécurité. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées.

Consignes de sécurité spécifiques

- Ne remplir l'appareil que jusqu'au niveau maximum indiqué sur l'accessoire mouillé/sec.
- Cet appareil n'est pas conçu pour moudre les aliments liquides ou les aliments qui contiennent beaucoup de liquide.
- Ne jamais moudre les aliments chauds, laissez les refroidir avant de les moudre.
- Ne jamais utiliser les accessoires non-autorisés par le fabricant ou le fournisseur.
- Les lames sont extrêmement tranchantes, veuillez faire très attention lorsque on utilise ou nettoie l'appareil. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Toujours débrancher l'appareil après chaque utilisation.
- Garder l'appareil loin des éviers et d'autres sources d'eau. Laisser assez d'espace entre le moulin et d'autres appareils.

RRT La durée de fonctionnement nominale

- Ne jamais utiliser l'appareil pendant plus de 30 secondes, toujours laisser l'appareil refroidir pendant plus d'une minute avant de réutiliser l'appareil.
- Après 3 utilisations consécutives veuillez laisser l'appareil refroidir pendant 5 minutes.

Composants



1. Couvercle/ Garde anti-éclaboussure	3. Accessoire sec (2 lames)
2. Bloc moteur	4. Accessoire mouillé (4 lames)

Avant la première utilisation

- Déballer l'appareil complètement.
- Nettoyer tous les composants de l'appareil et essuyer le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide et propre.
- Pendant les premières utilisations on peut sentir une petite odeur, cela est dû au réchauffement des résidus laissés pendant la procédure de fabrication.

Utilisation

1. Pour fixer l'accessoire désiré sur le bloc moteur, placer l'appareil sur la base et le tourner au sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé en place. L'accessoire mouillé a 4 lames et l'accessoire sec a 2 lames.
2. L'accessoire mouillé est mieux utilisé pour les carottes, les champignons ou l'ail. Ceci a 'wet grinding' inscrit sur le côté pour une identification facile.
3. L'accessoire sec est mieux utilisé pour le café, les noix etc. Ceci a 'dry grinding' inscrit sur le côté pour une identification facile.
4. Remplir l'accessoire désiré avec les aliments à mouler. Ne jamais dépasser le niveau maximum indiqué sur l'accessoire.
5. Brancher l'appareil.
6. Appuyer sur le couvercle. L'opération de broyage commencera.
7. Ne jamais mouler les aliments pendant plus de 30 secondes.

8. Veuillez éteindre et débrancher l'appareil.
9. Vider le moulin.

Conseils

- Pour mouder les aliments de différentes textures pour différentes durées. Par exemple écraser 2 gousses d'ail pendant 12 secondes pour une texture plus épaisse ou écraser 4 gousses d'ail pendant 22 secondes pour faire une pâte.
- Si l'appareil se bloque toujours éteindre l'appareil avant de retirer l'accessoire. Si les lames sont plus lente que d'habitude cela indique que les aliments ne conviennent pas à l'appareil. Enlever la nourriture puis nettoyer l'accessoire avant de le réutiliser.

Nettoyage

- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- On peut laver le couvercle transparent à main, ne jamais laver au lave-vaisselle.
- Nettoyer la zone de broyage sur le moteur à l'aide d'une petite brosse.
- Essuyer le moteur avec un chiffon humide.

Garantie UK & UE

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Une utilisation abusive va invalider la garantie. On ne peut accepter les marchandises retournées que s'ils ont été emballés correctement dans l'emballage d'origine avec le reçu/numéro de commande. Ceci n'affecte pas les droits statutaires.

Les marchandises retournées devraient être nettoyées et retournées dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixée, nous payerons tous les frais d'envoi pour le retour. Après 12 mois le consommateur sera contraint de payer le retour de ce produit. Nous à notre tour nous payerons pour tous les frais de réparation et les frais de retour au consommateur.

Si le client souhaite retourner un produit pour un remboursement total, on a le droit de le faire sous une période de 7 jours. Veuillez visiter notre site www.andrewjamesworldwide.com pour voir notre politique de retour.

Les consommateurs sont responsable pour payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors l'UE.

TVA est appliqué sur tous nos prix.

Une fois que un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période 30 jours après avoir reçu le produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.

Élimination de l'appareil

Ceci signifie qu'on ne peut pas disposer de cet appareil dans les ordures ménagères parce que les déchets électriques ou électroniques doivent être éliminés séparément.

Conformément à la directive WEEE, chaque état membre doit s'assurer de la bonne collection, récupération, traitement et recyclage des déchets électriques et électroniques. Les ménages privés dans UE peut prendre leur matériel utilisé aux stations de recyclage gratuitement. Dans certains membres d'états, appareil utilisé peut être retourné au où ils ont été achetés à la condition que vous achetez de nouveaux produits. Veuillez contacter le vendeur, distributeur ou les autorités municipales pour de plus amples informations sur l'élimination des déchets électriques et électroniques.



Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter : @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ001390 | 01/2019

www.andrewjamesworldwide.com

DE - Premium Nass- und Trockenmühle

Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Andrew James Produkt zufrieden sind.

Um das Potenzial Ihres neuen Produkts zu maximieren, lesen Sie bitte das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie für zukünftige Referenz auf.

Sicherheitshinweise

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt, um versehentliches Herunterziehen und Stolpern zu vermeiden.

- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Halten Sie das Gerät fern von heißen Kochflächen, Brennern und beheizten Öfen.
- Wir empfehlen, keine Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte die Verwendung jedoch unvermeidbar sein, so muss das Kabel dieselbe oder eine größere Wattzahl als das Gerät aufweisen, um Überhitzen zu vermeiden. Verwenden Sie keine weiteren Geräte an diesem Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz um das Gerät vorhanden ist, wenn Sie es benutzen.
- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung, ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

RRT—Die Nennbetriebszeit

- Benutzen Sie die Mühle nur für maximal 30 Sekunden, lassen Sie sie vor der nächsten Nutzung stets eine Minute abkühlen.
- Nach dreimaliger Nutzung lassen Sie das Gerät für 5 Minuten vor der nächsten Anwendung abkühlen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Befüllen Sie die Mühle nur bis zur jeweiligen “Max” Markierung der Behälter.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum Mixen von Flüssigkeiten oder Speisen, die Flüssigkeiten enthalten.
- Mixen oder mahlen Sie keine heiße Speisen; warten Sie, bis diese abgekühlt sind.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Die Klingen des Gerätes sind scharf, bitte seien Sie bei Nutzung und Reinigung stets vorsichtig. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie nach jeder Nutzung den Stecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Gerät stets fern von Spülbecken und Wasser, lassen Sie genügend Abstand zu anderen Geräten.

Gerätebestandteile



1. Deckel/Spritzschutz	3. Mahlbehälter (2 Klingen)
2. Motor	4. Mixbehälter (4 Klingen)

Vor der ersten Nutzung

- Entfernen Sie jegliche Verpackung.
- Reinigen Sie alle Gerätebestandteile, wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten, sauberen Tuch ab und trocknen Sie das Gerät.
- Während den ersten Nutzungen kann eine leichte Geruchsentwicklung auftreten. Dies ist normal, da durch den Herstellungsprozess verursachte Substanzen entweichen.

Gebrauch des Gerätes

1. Setzen Sie den zu verwendenden Behälter in die Motorbasis ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Der Mixbehälter hat vier Klingen, der Mahlbehälter hat zwei Klingen.
2. Der Mixbehälter eignet sich am besten zum Zerkleinern von Möhren, Pilzen und Knoblauch. Der Becher ist an der Seite mit „WET GRINDING“ gekennzeichnet.
3. Der Mahlbehälter eignet sich am besten zum Mahlen von Kaffee, Nüssen, usw. Der Becher ist an der Seite mit „DRY GRINDING“ gekennzeichnet.
4. Füllen Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Behälter. Überschreiten Sie hierbei nicht die „Max“ Markierung.
5. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung.
6. Drücken Sie den Deckel herunter. Dies startet die Mahlfunktion.
7. Zerkleinern Sie die Lebensmittel für maximal 30 Sekunden.
8. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.
9. Entfernen Sie den gemahlten Inhalt aus dem Behälter.

Tipps

- Falls das Gerät blockiert, so trennen Sie es stets von der Stromversorgung, bevor Sie den Behälter herausnehmen. Falls die Klingen sich nur langsam bewegen, so ist der Inhalt nicht für das Gerät geeignet. Entfernen Sie den Inhalt und reinigen Sie das Gerät vor der nächsten Nutzung.

UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordnernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unschlagmäßiger Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung oder Ordnernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter: www.andrewjamesworldwide.com

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen. Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren. Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Entsorgung des Gerätes

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))

Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott

Nicht Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.



Kontakt Informationen

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham,
SR7 7PR, UK

Kundenservice: 0044 191 377 8358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter: @AndrewJamesDe **Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ001390 | 01/2019

www.andrewjamesworldwide.com