

andrew James

Machine à Pop Corn Style Retro



Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouveau produit Andrew James.

Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de votre nouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité générales

Lorsqu'on utilise les appareils électriques, il faut suivre les consignes de sécurité ci-dessous:

- Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes de plus de 8 ans et des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à l'appareil et ils comprennent tous les dangers. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par les enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans. Garder l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veuillez s'assurer que la tension de votre maison correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Veuillez vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de signes de dommages sur le cordon d'alimentation ou sur la fiche. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par un électricien ou un centre de service. Pour plus d'informations veuillez contacter notre service clientèle.
- Cet appareil n'est conçu que pour l'utilisation domestique. Un usage incorrect va invalider la garantie. Le fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable de blessures ou de dommages si l'appareil est utilisé pour les fins autres que celles prévues.
- Un usage abusif peut aussi endommager l'appareil et causer des blessures.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il a fait tomber ou s'il y a des signes de dommages sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé il doit être examiné/ réparé par un technicien autorisé.
- Ne jamais plonger le bloc moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Ne jamais laisser l'appareil pendre d'une table ou d'un comptoir. Veuillez positionner l'appareil en assurant qu'il ne

peut pas vous trébucher ou être tiré par inadvertance.

- Ne jamais laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes ou les brûleurs chauds ou placer l'appareil dans un four chaud.
 - Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge ou une multiprise avec l'appareil. Si nécessaire veuillez utiliser une rallonge qui correspond à la tension de l'alimentation pour éviter le surchauffe. Ne jamais brancher tout autre appareil sur la
- rallonge. Veuillez positionner la rallonge en assurant qu'il ne peut pas vous trébucher ou être tiré par des animaux ou des enfants.
 - Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et stable. Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude.
 - Toujours débrancher l'appareil en toute sécurité. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
 - Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées.

Consignes de sécurité spécifiques

- Ne jamais mettre les ustensiles dans l'appareil lorsqu'il est en opération.
- Ne jamais mettre les mains dans l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, stable, sèche et résistant à la chaleur.
- Utiliser un gant de cuisine pour ouvrir et nettoyer le couvercle pour éviter de se brûler.
- Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsqu'on retire des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne pas forcer le récipient de cuisson de sortir de ses supports car cela endommagerait les engrenages.

Note: Pendant la première utilisation une légère fumée et odeur peut être présent, ceci est normale et n'indique que l'élimination de tous les résidus qui étaient initialement présents après la fabrication.

Illustration des pièces de l'appareil



1. Bouton marche/arrêt (ON/OFF)	3. Plateau	5. Interrupteur de l'éclairage (ON/OFF)
2. Récipient de cuisson	4. Cordon d'alimentation	6. Poignée de la porte

Avant la première utilisation

1. Retirer tous les emballages de l'appareil.
2. Nettoyer toutes les pièces comme décrit dans la section «Nettoyage et entretien».
3. Poser l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.

Note: Veuillez porter des gants de cuisine pour ouvrir et fermer la porte de l'appareil.

Mise en service

1. Veuillez s'assurer que toutes les pièces sont correctement installées. Le récipient de cuisson doit être fermement fixé dans ses supports et le cordon d'alimentation doit être correctement inséré. Placer le plateau dans l'appareil pour récupérer le pop corn.
2. Retirer tout objet étranger de l'appareil.
3. Pour allumer l'appareil, le brancher et tourner le bouton marche/arrêt («ON/OFF») à la position «ON».

4. Laisser chauffer le récipient de cuisson pendant environ 3-5 minutes).
 5. Éteindre l'appareil.
 6. À l'aide de la petite cuillère à mesure, ajouter une petite quantité d'huile végétale dans le récipient, en levant la petite rabat par sa poignée en plastique.
 7. Ajouter une large cuillère à mesure de grains de maïs dans le récipient de cuisson.
 8. Fermer la porte et allumer encore l'appareil.
 9. Maintenir la porte fermé pendant l'opération.
 10. Les grains de maïs vont commencer à exploser. Une fois tous les grains ont éclatés, incliner le récipient de cuisson en utilisant la poignée extérieure, pour verser le pop corn dans le plateau.
- Note:** Si on souhaite faire encore une portion de pop corn, ajouter encore une cuillère d'huile et suivre les étapes 6-8.
11. Éteindre et débrancher l'appareil.

Nettoyage et entretien

- Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Démontez la poignée du récipient de cuisson en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez soigneusement le récipient de cuisson en levant vers le haut et puis vers soi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou toute autre liquide. Nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide et sécher.
- Laisser refroidir le récipient de cuisson avant de le nettoyer.
- Vider le récipient et nettoyer avec une éponge non-abrasif.
- Ne laver l'appareil ou aucune partie dans le lave-vaisselle.
- Entreposer l'appareil dans un endroit sec et propre.

Conseils et astuces

- Ne pas remplir le récipient de cuisson à ras bord.
- Nettoyer toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Pour le pop corn traditionnel, ajouter le sel, le sucre ou la beurre aux grains de pop-corn pendant le processus.
- On peut aussi ajouter l'assaisonnement après avoir fait le pop corn pour créer des autres goûts. essayer par exemple le caramel.

Garantie UK & UE

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Une utilisation abusive va invalider la garantie. On ne peut accepter les marchandises retournées que s'ils ont été emballés correctement dans l'emballage d'origine avec le reçu/numéro de commande. Ceci n'affecte pas les droits statutaires.

Les marchandises retournées devraient être nettoyées et retournées dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixée, nous payerons tous les frais d'envoi pour le retour. Après 12 mois le consommateur

sera contraint de payer le retour de ce produit. Nous à notre tour nous payerons pour tous les frais de réparation et les frais de retour au consommateur.

Si le client souhaite retourner un produit pour un remboursement total, on a le droit de le faire sous une période de 7 jours. Veuillez visiter notre site www.andrewjamesworldwide.com pour voir notre politique de retour.

Les consommateurs sont responsables pour payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors l'UE.

TVA est appliqué sur tous nos prix.

Une fois que un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période 30 jours après avoir reçu le produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.

Catégorie 1 de sécurité électrique

Assurez-vous que la tension indiquées sur la plaque signalétique corresponde à celle du système d'alimentation électrique de la résidence.

ATTENTION! Cet équipement doit être connecté à un circuit de protection de mise à la terre. Le conducteur vert / jaune du cordon d'alimentation doit être connecté à la borne de terre de la prise. L'alimentation doit avoir une connexion à la terre.

Vérifiez régulièrement que le fil d'alimentation électrique et la fiche ne

sont pas endommagés. Si le cordon ou la prise est endommagé, celle-ci doit être remplacée par un électricien qualifié ou un centre de réparation pour éviter tout risque.

Des précautions doivent être prises pour une gestion sécurisée des câbles et une connexion à l'alimentation. Si une nouvelle prise secteur doit être installée, suivez les instructions de montage fournies avec les fiches BS1363A. En cas de doute consultez un électricien qualifié ou un réparateur d'appareils.

- a) Enlevez et jetez en toute sécurité l'ancienne fiche
- b) Connectez le fil marron a la borne "L" de la nouvelle prise
- c) Connectez le fil bleu à la borne "N" neutre
- d) Connectez le fil vert/jaune a la borne "E" de la terre
- e) Taille de fusible recommandée 13A

L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Si une rallonge est requise, celle-ci doit avoir une note d'au moins 13A et être complètement déroulée avant d'être utilisé pour éviter la surchauffe. Ne pas tenter de modifier les prises électriques ou d'essayer de faire une autre connexion à l'alimentation.

Informations de Recyclage pour les Produits Électrique

Mise au rebut du produit

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage



Traitement des déchets électriques et électroniques

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières. Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter : @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ000629 | 08/2018

www.andrewjamesworldwide.com