

andrew James

Retro Popcorn-Maschine



Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Andrew James Produkt zufrieden sind.

Um das Potenzial Ihres neuen Produkts zu maximieren, lesen Sie bitte das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie für zukünftige Referenz auf.

Sicherheitshinweise

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch bzw. der Arbeitsfläche herunterhängt, um versehentliches Herunterziehen und Stolpern zu vermeiden.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Halten Sie das Gerät fern von heißen Kochflächen, Brennern und beheizten Öfen.
- Wir empfehlen, keine Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte die Verwendung jedoch unvermeidbar sein, so muss das

Kabel dieselbe oder eine größere Wattzahl als das Gerät aufweisen, um Überhitzen zu vermeiden.

- Verwenden Sie keine weiteren Geräte an diesem Verlängerungskabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät

ausschließlich auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche.

- Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der Stromversorgung, ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Halten Sie keine Gegenstände in das Gerät, wenn es in Benutzung ist.
- Greifen Sie nicht in das Gerät, während es in Benutzung ist.
- Benutzen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund, der trocken und hitzeresistent ist.
- Tragen Sie bei Öffnen und Reinigen der Abdeckung stets Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist, Sie Teile entnehmen möchten und vor der Reinigung.
- Entfernen Sie den Popcornkessel nicht gewaltsam aus den Halteklammern, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Hinweis: Während der ersten Anwendung kann eine leichte Geruchs- und Rauch-entwicklung auftreten, da die beim Produktionsprozess entstandenen Restsubstanzen verdampfen, dies ist ein normaler Vorgang.

Abbildung der Gerätebestandteile



1. ON/OFF Schalter	3. Schale	5. ON/OFF Indikatorlicht
2. Popcornkessel	4. Gerätekabel	6. Türgriff

Vor der ersten Nutzung

1. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie alle Teile wie im Abschnitt "Reinigung und Instandhaltung" beschrieben.
3. Platzieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen und stabilen Oberfläche.

Hinweis: Bitte tragen Sie beim Öffnen und Schließen der Tür Ofenhandschuhe.

Nutzung des Gerätes

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Gerätes richtig zusammengesetzt sind. Achten Sie besonders darauf, dass der Popcornkessel korrekt in den Halteklammern sitzt und das Gerätekabel richtig mit dem Kessel verbunden ist. Setzen Sie die Schale unter den Popcornkessel, um das Popcorn aufzufangen.
2. Entfernen Sie außerdem jegliche Fremdkörper vom Gerät.
3. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und schalten Sie es mittels des

“On/Off” Schalters ein.

4. Lassen Sie den Kessel für etwa 3-5 Minuten aufheizen.
 5. Schalten Sie das Gerät aus.
 6. Öffnen Sie die Klappe des Popcornkessels und geben Sie einen kleinen Messlöffel Pflanzenöl hinein.
 7. Füllen Sie nun einen großen Messlöffel Popcornkerne in den Kessel.
 8. Schließen Sie die Tür der Popcorn-Maschine und schalten Sie das Gerät ein.
 9. Halten Sie die Tür während des Betriebs geschlossen.
 10. Das Popcorn beginnt nun zu “poppen”. Wenn die Popgeräusche aufhören, drehen Sie den Kessel um, so dass das Popcorn in die Schale fällt.
- Hinweis:** Möchten sie mehr Popcorn zubereiten, so geben Sie einen weiteren Löffel Öl in den Kessel und folgen Sie Schritten 6-8.
11. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Reinigung und Instandhaltung

- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung stets abkühlen.
- Entfernen Sie den Griff vom Popcornkessel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Nehmen Sie anschließend den Kessel heraus, indem Sie ihn vorsichtig aus den Klammern herausziehen.
- Reinigen Sie das Innere der Maschine mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend. **TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.**
- Leeren Sie den Popcornkessel und reinigen Sie ihn mit einem weichen Schwamm, trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Bitte beachten Sie, dass die Geräteteile nicht spülmaschinenfest sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Hinweise und Tipps

- Überfüllen Sie den Kessel nicht.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Sie können Ihr Popcorn geschmacklich durch Hinzufügen von verschiedenen Aromen variieren, geben Sie diese nach der Zubereitung hinzu.
- Geben Sie für traditionelles Popcorn lediglich etwas Zucker, Salz oder Butter zu den Kernen während diese im Gerät poppen.

UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Ordernummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung oder Ordernummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind

Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Returns Policy finden Sie unter:

www.andrewjamesworldwide.com

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Elektrische Sicherheit der Schutzklasse II

Achten Sie immer darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Versorgungsspannung übereinstimmt.

ACHTUNG! Dieses Gerät muss an eine geerdete Stromversorgung angeschlossen werden. Der grün/gelbe Leiter im Netzkabel muss an die Erdungsklemme im Stecker angeschlossen werden. Die Stromversorgung muss über einen Erdungsanschluss verfügen.

Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen.

Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder einer Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Kabelmanagement und Anschluss an die Stromversorgung beachten. Wenn ein neuer Netzstecker angeschlossen werden muss, folgen

Sie den Montageanleitungen, die mit hochwertigen BS1363A-Steckern geliefert

werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Reparaturtechniker.

- a) Entfernen und entsorgen Sie den alten Stecker.
- b) Verbinden Sie das braune Kabel mit dem aktiven Anschluss "L" im neuen Stecker.
- c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Nullleiter "N".
- d) Verbinden Sie das grün / gelbe Kabel mit dem Erdanschluss "E".

e) Empfohlene Sicherung: 13A.

Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss es nicht weniger als 13A betragen und vor dem Gebrauch vollständig abgewickelt werden, um Überhitzung zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker oder Steckdosen zu verändern, oder einen anderen Anschluss an das Stromnetz vorzunehmen.

Recycling-Informationen für elektrische Produkte

Entsorgung des Gerätes

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Abfall und Recycling (Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG))



Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrutt

Nicht Hausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll

entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen vorsehen.

Kontakt Informationen

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co.
Durham, SR7 7PR, UK

Kundenservice: 0044 191 377 8358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter: @AndrewJamesDe **Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ000629 | 08/2018

www.andrewjamesworldwide.com