

# andrew James

## Mini Hachoir



Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et le conserver pour toute consultation future.

### **Consignes de sécurité générales**

Veillez suivre les consignes ci-dessous pour toute utilisation d'un appareil électrique:

- Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes de plus de 8 ans et des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à l'appareil et ils comprennent tous les dangers. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par les enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans. Garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veuillez vous assurer que la tension de votre maison correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Veuillez vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de signes de dommages sur le cordon d'alimentation ou sur la fiche. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par un électricien ou un centre de service. Pour plus d'informations veuillez contacter notre service clientèle.
- Cet appareil n'est conçu que pour une utilisation domestique. Un usage incorrecte annulera la garantie. Le fournisseur ne peut pas être tenu responsable pour blessures ou de dommages si l'appareil est utilisé pour des fins autres que celles prévues.
- Un usage abusif peut aussi endommager l'appareil et causer des blessures.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il a été fait tomber ou s'il y a des signes de dommages sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé il doit être vérifié / réparé par un technicien autorisé.
- Ne jamais plonger le bloc moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée

pour éviter tout danger.

- Ne jamais laisser l'appareil pendre d'une table ou d'un comptoir. Veuillez positionner l'appareil de manière stable en vous assurant qu'il ne peut faire trébucher personne ou être tiré par inadvertance.
- Ne jamais laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes, chauffages ou bien placer l'appareil dans un four chaud.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge ou une multiprise avec l'appareil. Si nécessaire, veuillez utiliser une rallonge qui correspond à la tension de l'alimentation pour éviter le surchauffe. Ne jamais brancher d'autres appareils sur la rallonge. Veuillez positionner la rallonge de manière sécurisée afin d'éviter tout accident.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et stable. Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude.
- Toujours débrancher l'appareil après chaque usage. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.

- Ne jamais manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Veuillez en aucun cas brancher l'appareil à l'alimentation principale d'une manière autre que celle fournie.

### **Conseils d'utilisation spécifiques de l'appareil**

- Ne jamais placer votre main dans le bol lorsque l'appareil est en marche.
- La lame est tranchante donc il est essentiel de faire très attention en nettoyant l'appareil.

### **Mise en service**

Veuillez n'utiliser que des ingrédients humides avec cet appareil. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet appareil pour hacher les aliments secs comme les graines de café.

La capacité maximale autorisée est de 200ml ou 200g. Les légumes ne doivent pas dépasser 5mm d'épaisseur.

Pour utiliser le mini hachoir, verrouiller le couvercle en place dans les encoches prévues et le pivoter vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille. S'il n'est pas verrouillé, l'appareil ne démarrera pas. Garder le doigt appuyé sur l'interrupteur marche afin de commencer à hacher.

Attention : ne jamais utiliser l'appareil pendant plus d'une minute sans pause.

### **Soin et Nettoyage**

- La lame est compatible lave-vaisselle, mais il n'est pas recommandé de laver le bol dans le lave-vaisselle.
- Les lames doivent être manipulées avec le plus grand soin, elles sont extrêmement tranchantes.
- Certains ingrédients pourraient décolorer l'appareil, ceci est complètement normal et n'a aucun effet nocif sur l'appareil. Les ingrédients ne perdront pas non plus de leur saveur.
- Pour nettoyer le socle électrique principal, essuyer avec un chiffon humide et sécher.
- Nettoyer les autres pièces du produit à la main avec de l'eau chaude savonneuse.

#### **Garantie UK & UE**

Cet appareil est couvert par une garantie fixe de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Une utilisation abusive annulera la garantie. Si l'appareil doit nous être retourné, veuillez vous assurer qu'il est correctement placé dans l'emballage d'origine avec le reçu/numéro de commande. Ceci n'affecte pas les droits statutaires.

L'appareil doit être nettoyé et retourné dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixe, nous payerons tous les frais d'envoi pour le retour. Après 12 mois le consommateur sera contraint de payer le retour de ce produit. Nous payons les frais de réparation et les frais de retour.

Si le client souhaite retourner un produit pour un remboursement intégral, veuillez nous en avertir dans les 7 jours suivant la réception de votre produit. Veuillez visiter notre site [www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com) afin de consulter notre politique de retour.

Les consommateurs sont tenus responsables de payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors de l'Union Européenne.

La TVA est appliqué sur tous nos prix.

Une fois qu'un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période 30 jours après réception du produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.

#### **Catégorie 2 de sécurité électrique**



Assurez-vous que la tension indiquées sur la plaque signalétique correspond à celle du système d'alimentation électrique de la résidence.

Classe II à double isolation. Cet appareil est muni d'une double isolation, ne nécessitant pas de connexion terre.

- Vérifiez régulièrement que le fil d'alimentation électrique et la fiche ne sont pas endommagés. Si le cordon ou la prise est endommagé, celle-ci doit être remplacée par un électricien qualifié ou un centre de réparation pour éviter tout risque.
- Des précautions doivent être prises pour une gestion sécurisée des câbles et une connexion à l'alimentation. Si une nouvelle prise secteur doit être installée, suivez les instructions de montage fournies avec les fiches BS1363A. En cas de doute consultez un électricien qualifié ou un réparateur d'appareils.
  - a) Enlevez et jetez en toute sécurité l'ancienne fiche
  - b) Connectez le fil marron a la borne "L" de la nouvelle prise
  - c) Connectez le fil bleu à la borne "N" neutre
  - d) Taille de fusible recommandée 13A
- ATTENTION! Sur un appareil à double isolation il n'y a aucune mise à la terre.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Si une rallonge est requise, celle-ci doit avoir une note d'au moins 13A et être complètement déroulée avant d'être utilisé pour éviter

la surchauffe.

- Ne pas tenter de modifier les prises électriques ou d'essayer de faire une autre connexion à l'alimentation.

**Mise au rebut du produit**  
**Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage**



**Traitement des déchets électriques et électroniques**

Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à prévenir la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

**Informations de contact**

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

**Assistance Clientèle Tel:** +441913778358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter :** @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ001272 | 07/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)