

# andrewJames

## Kompakt Häcksler



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Konsultation gut auf.

## **Sicherheitshinweise**

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten folgende Sicherheitshinweise stets befolgt werden:

- Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Stellen Sie stets sicher, dass die Voltkennzahl des Gerätes der Voltzahl Ihres Haushaltes entspricht.
- Überprüfen sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Stromkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kundenservice.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den

Haushaltsgebrauch bestimmt. Industrieller oder kommerzieller Gebrauch lässt die Garantie verfallen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

- Inkorrekt Betrieb und Benutzung kann das Gerät beschädigen und den Benutzer verletzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist; kontaktieren Sie den Kundenservice.

Tauchen Sie den Motorteil, Stecker oder das Stromkabel niemals in

### **Anwendung des Häckslers**

Verwenden Sie dieses Gerät nur für feuchte Zutaten. Das Gerät wird nicht zum Zerkleinern von trockenen Zutaten, wie Kaffeebohnen, empfohlen.

Die maximale Kapazität beträgt 200ml oder 200g Lebensmittel.

Verwenden Sie Gemüse- und Obststücke, die auf 0,5cm Dicke zerkleinert wurden.

Um der Zerkleinerer zu starten, rasten Sie den Deckel ein, in dem Sie ihn in den Rillen setzen und nach rechts drehen. Falls der Deckel nicht korrekt eingerastet wurde, wird das Gerät nicht funktionieren. Halten Sie den An-Schalter fest, um das Gerät zu starten. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur für eine Minute ohne Unterbrechung in Betrieb sein kann.

### Reinigung und Pflege

- Die Klinge ist spülmaschinenfest, aber es wird nicht empfohlen, dass Sie die Schüssel in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Behandeln Sie die Klingen vorsichtig—sie sind messerscharf.
- Einiges Essen könnte das Gerät eventuell verfärben. Dies ist normal und wird das Gerät nicht beschädigen und den Geschmack Ihres Essen nicht bewirken.
- Um die Machtanlage zu reinigen, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch und dann trocken Sie die Anlage.
- Die anderen Teile des Geräts kann mit der Hand in warmen, seifigen Wasser.

### Schutzklasse II Allgemeiner Sicherheit



- Achten Sie immer darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild dem Stromversorgung entspricht, in dem das Produkt verwendet wird.
- Doppelte Isolierung der Klasse II. Dieses Gerät ist doppelt isoliert, daher ist kein Erdanschluss erforderlich.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder einer Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Kabelmanagement und Anschluss an die Stromversorgung beachten. Wenn ein neuer Netzstecker angeschlossen werden muss, folgen
- Sie den Montageanleitungen, die mit hochwertigen BS1363A-Steckern geliefert werden. Im Zweifelsfall wenden

Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Reparaturtechniker.

- a) Entfernen und entsorgen Sie den alten Stecker.
- b) Verbinden Sie das braune Kabel mit dem aktiven Anschluss "L" im neuen Stecker.
- c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Nullleiter "N".
- d) Empfohlene Sicherung: 13A.

- **Achtung!** Bei doppelt isolierten Produkte wird keine Verbindung zur Erdungsklemme hergestellt.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss es nicht weniger als 13A betragen und vor dem Gebrauch vollständig abgewickelt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker oder Steckdosen zu verändern, oder einen anderen Anschluss an das Stromnetz vorzunehmen.

### UK und EU Garantie

Ihr neues Andrew James Produkt besitzt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung oder Bestellnummer gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung oder Bestellnummer akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im original Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Sollte das Produkt innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf Defekte entwickeln, so werden Rücksendungskosten von Andrew James abgedeckt. Nach 12 Monaten sind Rücksendungskosten vom Kunden zu tragen, die Reparaturkosten und Rücksendung zum Kunden werden von Andrew James abgedeckt.

Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen nach Kaufdatum für eine Erstattung des Kaufbetrages zurückgesendet werden. Weitere Details unserer Rückgabebedingungen finden Sie unter: [www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)

Der Kunde ist verantwortlich für etwaige Steuern oder Gebühren, die bei Versand außerhalb der EU anfallen.

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Andrew James strebt an, zurückgeschickte Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt

zu ersetzen oder zu reparieren.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

**Entsorgung des Gerätes  
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)  
Abfall und Recycling (Elektro- und**



**Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG)  
Entsorgung von Elektro- und  
Elektronikschrott**

Nichthausmüll. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten, Batterien und Verpackungen ermöglicht die Rückgewinnung und das Recycling von Materialien trägt dazu bei, Umweltbelastungen zu vermeiden und die Nachfrage nach Rohstoffen zu reduzieren. Lokale Behörden, Einzelhändler und Sammlungsorganisationen können eine getrennte Sammlung von elektrischen Produkten, Batterien und Verpackungen

## Kontakt Informationen

**Adresse:** 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7  
7PR, UK

**Kundenservice:** 0044 191 377 8358

**Email:** [customerservices@andrewjamesworldwide.com](mailto:customerservices@andrewjamesworldwide.com)

**Twitter:** @AndrewJamesDe

**Facebook:** Andrew James Germany

Copyright Andrew James

AJ001272 | 07/2018

[www.andrewjamesworldwide.com](http://www.andrewjamesworldwide.com)