

andrew James

Cafetière à Piston

Avec Cuillère à Mesure Multifonctionnelle



Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouveau produit Andrew James.

Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de votre nouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Entretien

- Cet appareil passe au lave-vaisselle.
- Rincer et sécher bien le produit.
- Ne pas utiliser des nettoyants ou des chiffons abrasifs qui pourraient endommager la cafetière et accessoires.
- Toujours verser avec soin le café chaud et manipuler avec soin les surfaces chaudes.
- Ce produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Pour utiliser la cafetière à piston



1. Élever le piston et enlever le couvercle de la cafetière. Pour faire une cafetière complet de café, veuillez ajouter environ 3-4 cuillères à soupe (45-60ml) de café grossièrement moulu à la cafetière.



2. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire bouillir l'eau, enlever de la chaleur et laisser 10 secondes, puis verser sur le café moulu. Remplir la cafetière jusqu'aux deux-tiers. Remuer rapidement le café avec une cuillère à long manche.



3. Placer le couvercle et piston sur la cafetière, mais ne pousser pas le piston. Laisser infuser le café pendant 3-4 minutes avant de pousser, doucement et sans interruption sur le piston. Il y aura une légère résistance.



4. Verser et se faire plaisir avec le café riche et robuste.

Garantie UK & EU

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Le reçu ou le numéro de commande est nécessaire comme preuve de paiement donc il est essentiel de les garder en lieu sûr. La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé pour les fins prévues et si toutes les instructions ont été respectées. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Une utilisation abusive va invalider la garantie. On ne peut accepter les marchandises retournées que s'ils ont été emballés correctement dans l'emballage d'origine avec le reçu/ numéro de commande. Ceci n'affecte pas les droits statutaires.

Les marchandises retournées devraient être nettoyées et retournées dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine.

En cas de défaillance au cours des 12 premiers mois de la garantie fixée, nous payerons tous les frais d'envoie pour le retour. Après 12 mois le consommateur sera contraint de payer

le retour de ce produit. Nous à notre tour nous payerons pour tous les frais de réparation et les frais de retour au consommateur.

Si le client souhaite retourner un produit pour un remboursement total, on a le droit de le faire sous une période de 7 jours. Veuillez visiter notre site www.andrewjamesworldwide.com pour voir notre politique de retour.

Les consommateurs sont responsables pour payer toutes taxes qui s'appliqueront sur nos produits lorsqu'ils sont expédiés hors l'UE.

TVA est appliqué sur tous nos prix.

Une fois que un produit nous a été retourné nous avons pour objectif de le réparer ou de le remplacer sous une période 30 jours après avoir reçu le produit.

La garantie ne couvre aucun défaut causé par l'utilisation abusive, les dommages, l'accumulation de calcaire, ou les réparations par un tiers. En outre l'usure normale n'est pas couverte par la garantie.



Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham, SR7 7PR, UK

Assistance Clientèle Tel: +441913778358

Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com

Twitter : @AndrewJamesFr **Facebook :** Andrew James France

AJ000349 | AJ00351 | Aug 2018

www.andrewjamesworldwide.com